# Stručný přehled AirCard 810

## Mobilní hotspot





## Seznámení s hotspotem

Před připojením mobilního hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory.

## Tlačítka a konektory



#### Stavová kontrolka LED

Stavová kontrolka LED signalizuje stav datového připojení:

- Modrá, pomalé blikání. Hotspot je připraven.
- Modrá, dvojité blikání. Hotspot přenáší data.
- Žlutá, pomalé blikání. Hotspot není připojen k síti.

### Tlačítko napájení

Stisknutím a podržením tlačítka **napájení** na dvě sekundy lze hotspot zapnout, na pět sekund vypnout.

Stisknutím a uvolněním tlačítka **Power** (Napájení) procházejte obrazovky LCD.



Tlačítko napájení

## Displej LCD

K zobrazení stavu mobilního hotspotu, nastavení konfigurace pásma WiFi, zobrazení informací o využití dat a zobrazení systémových upozornění můžete použít ikony a další prvky na dotykové obrazovce.

🗾 👍 Operati		V 100% 🥅
ALERTS (2)		
WiFi name: NTGR-E	2C0	WiFi password: 39062981
Since Jun 30	): 3 GED	28 DAYS
Ş.10		<b>\$</b> _
WiFi	Messages	Settings

Ikona	Popis
Intenzita	5 čárek. Vynikající.
signálu	1 čárka. Nízká úroveň.
4G <sup>3</sup> Síť 4G	<ul> <li>4G+. Je k dispozici síť LTE</li> <li>Advanced s agregací nosičů.</li> <li>4G. Je k dispozici síť LTE.</li> </ul>
H+	H+. DC-HSPA+ HSPA+/DC HSPA.
3G	H. HSPA.
	3G. UMTS.
Provoz	Obrys. Připojeno.
	Svítí trvale. Odesílá nebo přenáší data.
	Žádná ikona. Nepřipojeno.
Nabití baterie	Zbývající úroveň nabití baterie.

## Nastavení hotspotu

Před připojením k mobilnímu hotspotu je třeba vložit kartu micro-SIM (3FF), nainstalovat baterii, zapnout mobilní hotspot a baterii nabít.

Poznámka: Ve věci získání karty micro-SIM se obraťte na poskytovatele služeb internetu.

#### Vložení karty micro-SIM:

 Sejměte zadní kryt pomocí drážky na rohu mobilního hotspotu.



- 2. Vyjměte baterii.
- Do slotu vsuňte kartu micro-SIM zlatými kontakty dolů.



- Zkontrolujte, zda je karta micro-SIM pevně usazena.
- 5. Znovu vložte baterii.



6. Nasaďte zpět kryt.

#### Zapnutí hotspotu:

Stiskněte a podržte tlačítko **Power** (Napájení), dokud se nerozsvítí displej LCD.

Zobrazí se obrazovka volby jazyka.



#### Volba jazyka:

- Stisknutím navigačního tlačítka procházejte možnosti jazyka, dokud se nezvýrazní požadovaný jazyk.
- 2. Stisknutím tlačítka napájení jazyk vyberte.

Jazyk lze později znovu změnit z webové stránky hotspotu.

#### Nabíjení baterie:

- 1. Připojte kabel micro USB k hotspotu.
- Druhý konec kabelu připojte k portu USB na počítači nebo nabíječce USB.



Poznámka: Baterie se dodává částečně nabitá.

## Vytvoření mobilního spojení

Hotspot má předem nakonfigurovaný název přístupového bodu (APN) vašeho poskytovatele síťového připojení. Hotspot zkontroluje název přístupového bodu (APN) a rozhodne, jaký typ síťového připojení má vytvořit.

#### Teď už můžete surfovat!

Pokud nastavujete hotspot poprvé nebo pokud se zobrazí zpráva, že je třeba nastavit název přístupového bodu (APN), nakonfigurujte název přístupového bodu pro hotspot.

- Konfigurace názvu přístupového bodu (APN):
- Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Settings (Nastavení).



2. Klepněte na ikonu Network (Síť).

Mobile Broad	band
Network Mode	All Bands 🕥
Auto Connect	Except Roaming )
Status	Connected
APN	Operator 🕥

3. Klepněte na tlačítko APN >.

Zobrazí se seznam předprogramovaných názvů přístupových bodů (APN), které mohou fungovat s aktuální kartou SIM.

- 4. Vyberte vhodný název přístupového bodu (APN).
- Pokud není žádný název přístupového bodu (APN) vhodný, vytvořte nový název přístupového bodu.
  - a. Klikněte na tlačítko +Add (+Přidat).

Add APN	
Obtain details fro Remember to se when done.	m your operator. ect "Save" at the bottom
Name	profile 🕥
APN*	Iteinternet,apn 🕥
Authentication	None 🕥

b. Vložte informace o názvu přístupového bodu (APN).

> Tyto informace získáte od poskytovatele síťových služeb.

c. Klikněte na tlačítko Save (Uložit).

Zobrazí se zpráva, že byl vytvořen název přístupového bodu (APN).

#### Připojení k hotspotu:

- Zkontrolujte, zda je v počítači nebo jiném zařízení aktivována síť WiFi.
- Vyhledejte v počítači nebo jiném zařízení sítě WiFi:
  - U zařízení s operačním systémem Windows klikněte na ikonu Přístup k internetu.
  - U zařízení se systémem Mac vyberte síť v nabídce WiFi.
  - U tabletů vyhledejte možnost nastavení.
- 3. Vyberte název sítě WiFi zobrazený na displeji LCD.

4 Zadeite heslo sítě WiFi přesně tak, jak se zobrazuje na displeji LCD.

Hesla rozlišují malá a velká písmena.

Po připojení počítače nebo mobilního zařízení k hotspotu se vedle ikony sítě WiFi na displeji I CD zobrazí číslice 1

Poznámka: Aby bylo možné připojit se k mobilní širokopásmové síti, musí být aktivní účet karty SIM. Pokud používáte předplacenou kartu micro-SIM nebo kartu s účtováním podle spotřebovaných jednotek, musí účet vykazovat kladný zůstatek.

5 Spusťte internetový prohlížeč, a pokud máte záiem, navštivte webovou stránku hotspotu netgear.aircard. kde si můžete přizpůsobit vlastní nastavení

> Mobilní hotspot je připravený k použití ihned po rozbalení. Pravděpodobně nebude zapotřebí upravovat žádná nastavení.

> Mobilní hotspot je plně zabezpečený s použitím výchozích nastavení zabezpečení.

#### Aplikace NETGEAR AirCard Download on the Get IT ON Google Play amazon

App Store

Stáhněte si mobilní aplikaci zdarma ze stránky netgear.com/AirCardApps, Pomocí této aplikace lze zobrazit nastavení a informace o připojení a využití dat ve smartphonu nebo tabletu. Na stránce netgear.aircard můžete spravovat veškerá nastavení hotspotu.

## Nastavení správy WiFi

Klepnutím na ikonu **WiFi** na dotykové obrazovce hotspotu můžete spravovat nastavení WiFi.



Nastavení WiFi můžete také spravovat z internetové stránky hotspotu.

Poznámka: Změníte-li nastavení WiFi, hotspot se resetuje. Připojená zařízení se odpojí.

# Prohlížení a vytváření SMS zpráv

Klepněte na ikonu **Messages** (Zprávy) a prohlížejte nebo vytvářejte SMS zprávy.

#### Čtení zpráv:

 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Messages (Zprávy).

Messages 1	🖋 Compose
(555) 555-5555 Test	24/6/15 12:34 PM
(555) 555-5555 /@,? <b>I</b> 'm in	12/6/15 2:55 PM
(555) 555-5555 fafafafafaa	10/6/15 4:39 PM
(555) 555-5555 fafafafafa	10/6/15 4:37 PM

2. Klepněte na řádek zpráv.

#### Vytvoření zprávy:

- 1. Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Messages (Zprávy).
- Klepněte na tlačítko Compose (Vytvořit) v pravém horním rohu.

Pokud není do hotspotu vložena platná karta SIM, tlačítko **Compose** (Vytvořit) se zobrazí šedivě.

- 3. Zadejte telefonní číslo.
- 4. Klepněte na tlačítko Next (Další).
- 5. Vytvořte zprávu.
- 6. Stiskněte tlačítko Send (Odeslat).

## Upravení nastavení hotspotu

Můžete také upravit další nastavení.

#### > Změna nastavení hotspotu:

 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu Settings (Nastavení).



 Klepnutím na jednu z ikon můžete upravit její nastavení. Následující tabulka popisuje ikony, které se zobrazují na obrazovce Settings (Nastavení).

Ikona	Popis
Zobrazení	Konfigurace dotykové obrazovky (jas, čas do zhasnutí obrazovky, zobrazení údajů WiFi, stav displeje LED).
Síť	Vyberte, které typy sítě mají být použity, nastavte pravidla roamingu, zobrazte informace o síťovém připojení.
Skokové dobití	Použijte mobilní hotspot na dobití baterie jiného zařízení pomocí kabelu pro skokové dobití, který je dodáván spolu se zařízením.
Režim Letadlo	Vstupujete-li na palubu letadla nebo do míst, kde je používání technologie WiFi omezeno, vypněte signál WiFi na mobilním hotspotu. Funkci skokového dobíjení můžete využít i v tomto režimu.
Spojení USB	Připojte se k internetu z podporovaných počítačů pomocí kabelu USB a zároveň nabíjejte zařízení.
Více	Přečtěte si informace o zařízení, včetně aktualizací softwaru, obnovení továrního nastavení a výukového programu.

## Zobrazit upozornění

Upozornění a oznámení můžete zobrazit tažením dolů od ikony **ALERTS** (Upozornění) v horní části obrazovky. Procházením zobrazíte více upozornění.

## Webová stránka hotspotu

Na webové stránce hotspotu lze provést následující akce:

- Změnit identifikátor SSID sítě WiFi, heslo sítě WiFi, heslo správce a šifrování sítě WiFi
- Nastavit možnosti automatického připojení
- Zobrazit využití dat
- Číst zprávy SMS
- Zobrazit upozornění
- Zobrazit a změnit další nastavení
- Zkontrolovat stav zařízení

#### Přístup na webovou stránku hotspotu:

- Na počítači nebo zařízení WiFi připojeném k síti spusťte internetový prohlížeč.
- Zadejte adresu http://netgear.aircard.
- 3. Zadejte přihlašovací heslo správce.

Výchozím heslem je password.

Zobrazí se webová stránka hotspotu.

## Změna nastavení zabezpečení

Zabezpečení zajišťuje název sítě WiFi a heslo správce. Mobilní hotspot se dodává s nahodile generovaným a zabezpečeným názvem sítě WiFi (SSID) a heslem, které lze používat ve stavu, v jakém je. V této části jsou uvedeny informace o změně nastavení zabezpečení.

#### Změna názvu sítě WiFi:

- V počítači nebo zařízení WiFi připojeném k hotspotu spusťte internetový prohlížeč.
- 2. Zadejte adresu http://netgear.aircard.
- Zadejte přihlašovací heslo správce.
   Výchozím heslem je password.
   Zobrazí se webová stránka hotspotu.
- 4. Vyberte možnost WiFi > Options (Možnosti).
- 5. Zadejte nový název sítě WiFi.
- 6. Klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).
- Změna hesla sítě WiFi:
- V počítači nebo zařízení WiFi připojeném k hotspotu spusťte internetový prohlížeč.
- Zadejte adresu http://netgear.aircard.
   Zobrazí se webová stránka hotspotu.
- Zadejte přihlašovací heslo správce. Výchozím heslem je password. Zobrazí se webová stránka hotspotu.
- Vyberte možnost WiFi > Options (Možnosti). Zobrazí se stránka možností sítě WiFi.
- Zadejte nové heslo sítě WiFi.
   Při změně hesla si heslo poznamenejte a uložte na bezpečném místě.
- 6. Klikněte na tlačítko Submit (Odeslat).

## Připojení zařízení

Zařízení lze do sítě přidávat pomocí správce sítě WiFi nebo standardu WPS, pokud zařízení funkci WPS podporuje. Poznámka: Standard WPS umožňuje připojit zařízení s funkcí WPS k síti WiFi, aniž by bylo nutné zadávat na klávesnici heslo sítě WiFi.

#### Připojení dalších zařízení podporujících síť WiFi:

- Spusťte správce sítě WiFi v počítači nebo jiném zařízení podporujícím síť WiFi (smartphone, tablet, přehrávač médií nebo fotoaparát).
- Vyberte název sítě WiFi zobrazený na displeji LCD.
- Zadejte heslo sítě WiFi zobrazené na displeji LCD.
- Spusťte prohlížeč.

#### > Připojení zařízení pomocí standardu WPS:

- Stisknutím tlačítka Power (Napájení) zapněte displej LCD.
- 2. Klepněte na ikonu WiFi.

Zobrazí se obrazovka sítě WiFi.

- Klepněte na ikonu WPS.
   Zobrazí se obrazovka WPS.
- Klepněte na tlačítko Pair with Main Wi-Fi (Spárovat s hlavním zařízením Wi-Fi).
- Do uplynutí dvou minut stiskněte tlačítko standardu WPS na zařízení, které chcete připojit k síti WiFi.

Hotspot a zařízení WiFi budou automaticky komunikovat a vytvoří zabezpečené připojení.

#### Podpora

Děkujeme vám, že jste zakoupili produkt společnosti NETGEAR.

Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem produktu a použijte jej při registraci výrobku na adrese https://my.netgear.com.

Chcete-li využívat telefonickou podporu společnosti NETGEAR, musíte svůj produkt nejprve zaregistrovat. Společnost NETGEAR doporučuje zaregistrovat produkt na jejím webu.

Na adrese http://support.netgear.com naleznete aktualizace a webovou podporu.

Společnost NETGEAR doporučuje používat pouze její oficiální zdroje podpory.

Uživatelskou příručku najdete online na adrese http://downloadcenter.netgear.com nebo pomocí odkazu v uživatelském rozhraní produktu.

#### Ochranné známky

© NETGEAR, Inc. NETGEAR a logo NETGEAR jsou ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. Jakékoli ochranné známky, které nepatří společnosti NETGEAR, jsou použity pouze k referenčním účelům.

#### Prohlášení o shodě

Aktuální Prohlášení o shodě pro EU najdete na adrese http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\_id/11621/. Prohlášení o shodě s příslušnými zákony a předpisy najdete na adrese http://www.netgear.com/about/regulatory/.

Před připojením zdroje napájení si přečtěte prohlášení o shodě s příslušnými předpisy.

